

# THINK GREEN

Przy naszych produktach  
znajdziesz wydrukowane  
instrukcje obsługi  
wyłącznie w języku  
polskim oraz angielskim.

Jeśli potrzebujesz więcej  
to na kolejnych stronach  
znajdują się instrukcje  
obsługi w językach :

There is a printed manual  
in English and Polish  
languages added  
to each our product.

If you need more,  
you will find manuals  
in other languages  
on next pages.



1. PL



2. EN



3. CS



4. DE



5. ES



6. FR



7. IT



8. RO



9. SV

# Kubek termiczny BOSSKI 400 ml (16028)

## INSTRUKCJA



1. Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
2. Do mycia nie należy używać chemikaliów zawierających chlor.
3. Myć tylko ręcznie. Nie moczyć.
4. Aby otworzyć odkręć przykrywkę, aby zamknąć zakręć przykrywkę.
5. Po nalaniu ciepłego napoju do kubka, należy poczekać na ochłodzenie się płynu do temperatury umożliwiającej picie. Kubek należy zamykać szczenię przykrywką, gdy napój jest w temperaturze umożliwiającej picie.
6. Po spożyciu napoju zawsze sprawdź, czy nakrętka jest dobrze zakręcona.
7. Nie przepelniaj. Gorące płyny mogą poparzyć użytkownika.
8. Gdy kubek jest wypełniony gorącym płynem, trzymać z daleka od dzieci.
9. Produkt jest w zamierzeniu szczelny, jednak mogą zdarzyć się drobne przecieki.

### Ostrzeżenie:

Nie używać w zmywarkach.

Nie używać w kuchenkach mikrofalowych.

Trzymać z daleka od dzieci. Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem osób dorosłych.

## **Travel mug BOSSKI 400 ml (16028)**

### **SIMPLE INSTRUCTIONS**



1. Wash all parts in warm soapy water before using.
2. Do not use bleach or cleansers containing chlorine to clean.
3. Hand wash only. Do not soak or submerge.
4. To open unscrew the lid to close tighten the lid.
5. When drinking hot liquid, please allow cooling to a drinkable temperature.
6. Always check to make sure your lid is secured after drinking.
7. Do not overfill. Hot liquid can scald the user.
8. When filled with hot liquid, keep out of the reach of children.
9. This product is not intended to be spill proof or leak proof and is not guaranteed against minor leakage.

#### **Warning:**

Do not wash in dishwashers.

Do not microwave, metal parts inside.

Keep away from children. Children may use the product only under adult supervision.

# Cestovní hrnek BOSSKI 400 ml (16028)

## NÁVOD



1. Před prvním použitím se musí všechny díly umýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem.
2. K mytí nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlor.
3. Myjte pouze ručně. Nenamáčet.
4. Pro otevření odšrouobujte víko pro zavření utáhněte víko.
5. Po nalití horké tekutiny, vždy výčkejte, až vychladne na správnou teplotu, a tím předejděte nežádoucímu opaření. Hrnek se musí na těsnou uzavřít víckem, jakmile bude nápoj možně vypit.
6. Po náplní vždy zkонтrolujte, zda je víčko utažené.
7. Neprepíňujte. Horké tekutiny mohou opařit uživatelé.
8. Hrnek naplněný horkou tekutinou, držte co nejdále z dosahu dětí.
9. Produkt je navržen jako těsný, i když občas může propouštět.

### Upozornění:

Neumývejte v myčce nádobí.

Nepoužijte v mikrovlnné troubě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

# **Reisebecher BOSSKI 400 ml (16028)**

## **ANLEITUNG**



1. Vor dem ersten Gebrauch alle Teile in warmem Seifenwasser waschen.
2. Zur Reinigung keine chlorhaltigen Chemikalien verwenden.
3. Nur von Hand waschen. Nicht einweichen.
4. Zum Öffnen den Deckel abschrauben zum Schließen den Deckel festziehen.
5. Warten Sie nach dem Eingießen eines warmen Getränks in den Becher, bis sich die Flüssigkeit auf eine trinkbare Temperatur abkühlt. Der Becher sollte mit dem Deckel dicht verschlossen werden, wenn das Getränk eine trinkbare Temperatur hat.
6. Nach Trinken überprüfen Sie immer, ob der Deckel fest verschlossen ist.
7. Nicht überfüllen. Heiße Flüssigkeiten können den Benutzer verbrühen.
8. Wenn der Becher mit heißer Flüssigkeit gefüllt ist, halten Sie ihn von Kindern fern.
9. Das Produkt soll dicht sein, es können jedoch geringfügige Undichtigkeiten auftreten.

### **Warnung:**

In Geschirrspülmaschinen nicht verwenden.  
In Mikrowellenherden nicht verwenden.  
Vor Kindern fernhalten. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

# **Taza de viaje BOSSKI 400 ml (16028)**

## **INSTRUCCIONES**



1. Antes del primer uso, lavar todas las piezas con agua jabonosa tibia.
2. No utilizar productos químicos que contengan cloro para la limpieza.
3. Lavar a mano solamente. No remojar.
4. Para abrir desenroscar la tapa para cerrar apretar la tapa.
5. Dejar que el líquido se enfrie a una temperatura de bebida después de verter un líquido caliente en el tazón. El tazón debe cerrarse herméticamente con una tapa cuando la bebida esté a una temperatura adecuada para beber.
6. Después de tomar la bebida, siempre verifique que el tapón esté bien apretado.
7. No llenar demasiado. Los líquidos calientes pueden quemar al usuario.
8. Cuando el tazón esté lleno de líquido caliente, manténgalo fuera del alcance de los niños.
9. El producto está diseñado para ser hermético, sin embargo, pueden ocurrir fugas menores.

### **Advertencia:**

No lavar en lavavajillas.

No utilizar en microondas.

Mantener fuera del alcance de los niños. Los niños pueden usar el producto solo bajo la supervisión de un adulto.

## **Mug de voyage BOSSKI 400 ml (16028)**

### **MODE D'EMPLOI**



1. Avant la première utilisation, lavez toutes les parties dans l'eau tiède avec du savon.
2. N'utilisez pas de produits chimiques contenant du chlore pour le nettoyage.
3. Laver uniquement à la main. Ne pas tremper.
4. Pour ouvrir dévisser le couvercle pour fermer serrer le couvercle.
5. Après avoir versé une boisson chaude dans la tasse thermique, attendez que le liquide refroidisse à une température de consommation. On peut fermer la tasse thermique avec le couvercle hermétique lorsque la boisson est refroidie à une température de consommation.
6. Après avoir bu, vérifiez toujours si le couvercle est bien fermé.
7. Ne pas laisser le liquide déborder. Les liquides chauds peuvent brûler l'utilisateur.
8. Quand la tasse thermique contient un liquide chaud, il faut la tenir loin de la portée des enfants.
9. Le produit est conçu pour être étanche, toutefois des fuites mineures peuvent se produire.

#### **Avertissement:**

Ne pas utiliser dans les lave-vaisselle.

Ne pas utiliser dans les fours à micro-ondes.

Tenir loin de la portée des enfants. Les enfants peuvent utiliser le produit seulement sous la surveillance d'un adulte.

## Tazza da viaggio BOSSKI 400 ml (16028)

### ISTRUZIONI D'USO



1. Prima del primo utilizzo, lavare tutte le parti in acqua calda e sapone.
2. Non utilizzare prodotti chimici contenenti cloro per la pulizia.
3. Lavare esclusivamente a mano. Non immergerlo nell'acqua.
4. Per aprire svitare il coperchio per chiudere stringere il coperchio.
5. Dopo aver versato una bevanda calda nel bicchiere, attendere che il liquido si raffreddi fino a una temperatura che consenta di bere. Il bicchiere deve essere chiuso ermeticamente con un coperchio quando la bevanda è a una temperatura che consente di bere.
6. Verificare sempre che il tappo sia ben chiuso dopo aver bevuto.
7. Non riempire troppo. I liquidi caldi possono ustionare l'utente.
8. Quando il bicchiere è riempito con un liquido caldo, bisogna tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
9. Il prodotto dovrebbe essere ermetico, tuttavia possono verificarsi delle piccole perdite.

#### **Avvertimento:**

Non utilizzare nelle lavastoviglie.

Non utilizzare nelle microonde.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione delle persone adulte.

## Cana de voiaj BOSSKI 400 ml (16028)

### INSTRUCȚIUNI



1. Înainte de prima utilizare trebuie să spălați bine toate piesele în apă caldă cu adaos de săpun.
2. Nu folosiți agenți chimici care conțin clor pentru spălare.
3. Spălați doar manual. Nu udați.
4. Pentru a deschide, deșurubați capacul pentru a închide strângeti capacul.
5. După ce turnați băutura caldă în cană trebuie să așteptați până la răcirea lichidului până la o temperatură care permite să fie băut. Cana trebuie închisă etanș cu dopul atunci când băutura este la o temperatură care permite să fie băută.
6. După ce ați consumat băutura verificați dacă capacul este bine înfiletat.
7. Nu umpleți excesiv. Băuturile fierbinți pot provoca arsuri utilizatorului.
8. Nu lăsați cana la îndemâna copiilor atunci când este umplut cu lichid fierbinte.
9. Produsul este de regulă etanș, însă pot apărea scurgeri reduse.

#### Avertisment:

Nu utilizați în mașini de spălat vase.

Nu utilizați în cuptoare cu microunde.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza produsul doar sub supravegherea persoanelor adulte.

# **Resemugg BOSSKI 400 ml (16028)**

## **BRUKSANVISNING**



1. Tvätta alla delar med varmt vatten med tvål innan du använder produkten för första gången.
2. Använd inga klorinnehållande kemikalier för rengöring.
3. Diska endast för hand. Blötlägg inte.
4. För att öppna, skruva av locket för att stänga, dra åt locket.
5. När du har hällt en varm dryck i din mugg, vänta tills den svalnat till önskad dricktemperatur. Muggen ska stängas ordentligt med locket när drycken svalnat till önskad dricktemperatur.
6. Kontrollera alltid att locket är ordentligt påskruvat när du har druckit upp drycken.
7. Överfyll inte. Varma drycker kan bränna användaren.
8. Håll muggen utom räckhåll för barn när den är fyld med en varm dryck.
9. Produkten ska vara tät, men mindre läckor kan förekomma.

### **Varning:**

Diska inte i diskmaskinen.

Använd inte i mikrovågsugnen.

Förvaras utom räckhåll för barn. Barn får endast använda produkten under uppsikt av vuxna.